



SISTAHOOD

Herbst und Winter unter 12 °C

SH-P075

SH-P050



1



2



3



4



Wachs (1) immer bis Unterkante Brennerkopf auffüllen / (2) Docht mit Lampenöl (ausschließlich Lampenöl) tränken / (3) anzünden / (4) Winter-Booster-Kappe mit Pinzette (nicht im Lieferumfang) aufsetzen / ANMERKUNG : je kälter es ist, desto länger dauert es bis der Brenner auf Betriebstemperatur kommt (maximal 5 Minuten), in dieser Zeit kann es zu kurzfristigem Erlöschen der Flamme kommen. Gegenfalls Wachsgranulat in geringen Mengen von oben (5) in den Brenner nachstreuen. Innerhalb der ersten 15 bis 30 Minuten Wachs in den entstehenden Spalt um das Brennerrohr (6) nachschieben.



5

6



SISTAHOOD

Sommer über 12°C

SH-P075



①


SH-P050



②



Wachs (1) immer bis Unterkante Brennerkopf auffüllen / (2) anzünden / Empfehlung : vorher ein wenig Wachsgranulat in den Brennerkopf streuen / Gegenfalls nach dem Anzünden nochmals wenig Wachsgranulat in geringen Mengen von oben (3) in den Brennerkopf nachstreuen. Innerhalb der ersten 15 bis 30 Minuten Wachs in den entstehenden Spalt um das Brennerrohr (4) nachschieben.



Sonstige Hinweise : Wenn es sehr windstill ist rußt die Flamme mehr, da die Zufuhr von Sauerstoff dann schlechter ist. Das Flambild kann über das hoch- bzw herunterdrehen des Brennerkopfes mit Hilfe der Pinzette verändert werden. Grundsätzlich lässt sich das Rußen bei Dochten mit diesen Durchmessern aber NICHT verhindern.